

【真空管交換方法】

① アンプの電源を切る

② 真空管を差し替える ※差し回します

③ アンプの電源を入れる

電源は左右同時に入れずに、片方ずつ入れるようにしてください。

電源を入れてから約1分くらい待ってから次の手順を行ってください。

④ 電圧を調整する

調整する管にスイッチを合わせ、「ADJUST BIAS」にてドライバー等で液晶画面を見ながら調整してください。

調整する値は以下を参照してください。

TJ845-S	0.62-0.65v
TJ211-S	0.42-0.45v
TJ300B-P	0.62-0.65v
TJ88-P	0.40-0.42v
TJ34-P	0.32-0.35v
TJ66-P	0.40-0.42v
AUKLET-KT88J	0.40-0.42v
AUKLET-300BJ	0.42-0.45v



※スイッチや調整穴などは機種によって異なります。

※スイッチが中央にあるときは、液晶画面はOFFになります。

※真空管の付け替えによる故障は適用外となりますのでご注意ください。(845アンプに211真空管は使用できません)

※真空管の付け替え時に生じた管の不具合は保証対象外です。